

Brida SANITARIA



ACCESORIO EN PVC PARA INSTALACIÓN DE TAZAS SANITARIAS EN EL PISO

- Nuevo método de instalación ágil, rápido, económico y sencillo
- Asegura una descarga eficiente del aparato sanitario
- Evita taponamientos, filtraciones de agua y fuga de gases
- Asegura que el sanitario queda instalado a la medida requerida para cada producto
- Cumple con la norma Icontec NTC 1500
- Garantía CORONA limitada de por vida

Información de instalación

- Trace los ejes del desagüe y verifique que la distancia sea de 30.5 cm del eje hasta la pared terminada
- Si el tubo del desagüe es de 4" córtelo a ras del piso acabado.
Si el tubo del desagüe es de 3" haga una regata de 1 cm de ancho, alrededor del tubo, por 4.5 cm de profundidad. Corte el tubo 1.5 cm por debajo del nivel del piso acabado.
- Coloque la brida en el desagüe; los ejes de la brida deben coincidir con los del piso. Marque la ubicación de las fijaciones, perforo e instale los chazos.
- Con soldadura líquida PVC suelde la brida en el tubo del desagüe y asegúrela con los tornillos de fijación, cuidado que los ejes queden en la posición correcta.
- En las correderas de la brida inserte los tornillos de carraje hasta que queden en los ejes. Termine de ajustar los tornillos de fijación. Coloque el empaque de caucho en la cuna de la brida.
- Instale la taza del sanitario haciendo pasar los tornillos de la brida por los agujeros de la base.
- Coloque las arandelas y enrosque las tuercas alternadamente hasta que la base de la taza quede asentada totalmente sobre el piso.
- Emboquille la junta de la base de la taza, con una boquilla para juntas o silicona antihongos.

Referencia	Descripción
70761	Brida Sanitaria