



SISTEMA GLOSSER

Glosser Poliéster Bicapa

2/60

AUTOMOTRIZ



USOS

Se utilizan para entonar Metalizados y Perlados del Sistema GLOSSER 2k de doble capa (Color Metalizado o Perlado / clear Transparente ref. G900, G920) de secamiento al aire en ambientes libres de polvo.

Estos colores también se pueden usar en pequeñas cantidades para los colores planos del Sistema GLOSSER 2k Bicapa Plano.

CARACTERÍSTICAS

Resina poliéster para Colores Metalizados y Perlados del Sistema poliéster poliuretano de GLOSSER, son de excelente poder tintóreo, buen poder cubriente.

REFERENCIAS Y COLORES:

- G301 GLOSSER POLIESTER AMARILLO ROJIZO
- G302 GLOSSER POLIESTER AMARILLO VERDOSO
- G303 GLOSSER POLIESTER BLANCO
- G304 GLOSSER POLIESTER ROJO
- G305 GLOSSER POLIESTER NEGRO
- G306 GLOSSER POLIESTER AZUL
- G308 GLOSSER POLIESTER CAFE ORO
- G309 GLOSSER POLIESTER VERDE DORADO
- G310 GLOSSER POLIESTER VERDE
- G311 GLOSSER POLIESTER AMARILLO
- G312 GLOSSER POLIESTER ROJO BRONCE

Información Técnica





G313 GLOSSER POLIESTER VINO TINTO
G314 GLOSSER POLIESTER MARRON FUERTE
G315 GLOSSER POLIESTER MAGENTA
G316 GLOSSER POLIESTER ROJO TRANSPARENTE II
GLOSSER POLIESTER NEGRO CARBONO
G318 GLOSSER POLIESTER AMARILLO OXIDO
G319 GLOSSER POLIESTER AZUL ROJIZO
G320 GLOSSER POLIESTER AZUL FUERTE
G321 GLOSSER POLIESTER MARRON BON
G322 GLOSSER POLIESTER VERDE PERMANENTE

ESPECIFICACIONES:

- **Acabado:** Mate
- **Gravedad específica a 25°C:** 0,97
- **Punto de chispa copa abierta:** 32°C
- **Método de aplicación:** Pistola
- **Activador GLOSSER para la dilución:** G021, G022
- **Viscosidad aplicación Copa Ford No.4 a 25°C:** 14-16 Segundos
- **Dilución partes por volumen:** 1:1:2 Color Metalizado o Perlado / / Activador
- **Número de capas:** 2 ó 3
- **Oreo entre capas:** 5 minutos
- **Tiempo de horneo (Acabado o clear):** 60 minutos a 50°C (temperatura de la lámina) o 30 minutos a 60°C (temperatura de la lámina) o 20 minutos a 80°C (temperatura de la lámina)
- **Tiempos de secamiento al aire:**
 - Libre de polvo: 3 minutos
 - Para aplicar barniz: 10-20 minutos
 - Para armar: 6 horas
 - Acabado final: 24 horas
- **Para aplicar el acabado o barniz:** 20 minutos
- **Tiempo de vida de la mezcla a 25°C:** 5 horas

COMPOSICIÓN DEL FONDO METALIZADO o PERLADO:

La primera capa está conformada por: Mezcla de Aluminio, Perlas, color Básico Poliéster. Como acabado final en el sistema doble capa de los Colores Básicos metalizados o perlados, se aplican 2 manos de Barniz Pu GLOSSER 2k ref. G900, G920 para proporcionar mayor claridad, brillo y duración al recubrimiento.



**PREPARACIÓN DE SUPERFICIE:**

La superficie que se va a pintar debe estar completamente limpia, seca y libre de partículas sueltas, grasas, aceites y óxidos.

Los metales deformados se enderezan con las herramientas apropiadas. Las partes con oxidación severa se cambian.

La oxidación superficial se elimina con papel de lija, rasqueta, cepillo de alambre, máquina pulidora.

Las zonas de metales deformados difíciles de enderezar con herramientas se resanan con Masilla

Para repintes sobre GLOSSER 2k o pinturas horneables, en buenas condiciones, se limpian con Activador GLOSSER g020, para eliminar ceras y grasas, se lija en húmedo con papel No.600 ó 800, se limpia y seca bien.

APLICACIÓN:

- Por separado y con espátulas limpias se revuelven: los básicos, en la cantidad que se desee obtener la tonalidad; el color metalizado o perlado se diluye 1:1 con el Activador ref. G021, G022
- La presión del aire debe ser de 40 a 55 libras por pulgada cuadrada.
- Se aplican de dos a tres manos para lograr un buen acabado.
- Se dejan transcurrir 3 a 5 minutos, como tiempo de secamiento entre capas.
- Se da un secamiento durante 24 horas, antes de poner en servicio las superficies pintadas.

SEGURIDAD:

- Evite todo contacto con la piel o los ojos y la inhalación de los vapores usando equipos apropiados de seguridad.
- En caso de contacto con la piel, se limpia con una estopa y se lava con agua y jabón. Si el contacto es con los ojos, se lavan con abundante agua y se busca atención médica.
- Aplique y almacene en un lugar con buena ventilación y alejado de toda fuente de calor. Contiene materiales inflamables.
- Cuando no se estén utilizando mantener bien tapados los envases para evitar su contaminación y evaporación de solventes. Mantener fuera del alcance de los niños.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA:

Para otros usos, asesoría o información se recomienda consultar previamente con el Departamento de Servicio Técnico GP





SISTEMA GLOSSER

Glosser Poliéster Bicapa

2/60

AUTOMOTRIZ

GARANTÍA:

Toda la información contenida en esta ficha técnica del producto, se revisó y actualizó en Julio 2008, y se da de buena fe, pero no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control.

PRESENTACIÓN:

Galón y cuarto de galón.

Información Técnica

