



SISTEMA GLOSSER

Masilla Poliéster Blanca 2K

2174

AUTOMOTRIZ



USOS

Para corregir pequeños defectos, grietas, hendiduras, abolladuras e imperfecciones poco profundas o que no se pudieron corregir en el proceso de enderezada. Sobre superficies metálicas, plástico y fibra de vidrio. Para lograr excelentes acabados para el repinte de vehículos en todo tipo de sistemas. En procesos más rápidos y que requieran de un lijado en seco.

CARACTERÍSTICAS

Masilla en dos (2) componentes en envases separados cuya mezcla de 100 partes de Masilla con (1.5 ó 2) partes de Catalizador, conforman un producto fácil de preparar y de usar, suave de aplicar, buen poder de relleno, fácil de lijar en seco, Excelente adherencia, rápido secamiento, alta flexibilidad, resistencia al cuarteamiento y rechupe, excelente rendimiento y durabilidad y permite un gran acabado final. No adiciona peso a la pieza, presenta mejor desbaste, no genera porosidad, ni absorbe humedad, tiene alta flexibilidad. No requiere de otra Masilla de rectificación.

REFERENCIAS Y COLORES:

G150 Masilla Color Blanco.

Catalizador

ESPECIFICACIONES:

- **Acabado:** Blanco
- **Tiempos de secamiento a 25°C Para segundas manos o masillar:** 10 minutos, mínimo
- **Para lijar y aplicar base:** 15 minutos, mínimo
- **Gravedad específica a 25°C:** 1,51
- **Sólidos por volumen:** 100 %
- **Rendimiento teórico a 25 micrones, película seca:** 80 a 84 m² / galón
- **Punto de chispa copa abierta:** - 3°C
- **Método de aplicación:** Masillador o espátula
- **Thinner GLOSSER para lavado de equipos:** G021, G022

Información Técnica



**PREPARACIÓN DE SUPERFICIE:**

- La superficie que se va a masillar, debe estar completamente limpia, seca y libre de partículas sueltas, mugre, grasas, aceites y óxidos.
- Los acabados defectuosos se eliminan con Removedor GLOSSER
- Limpie la superficie con el limpiador GLOSSER ref. G020.
- Las imperfecciones se corrigen lo mejor posible para aplicar la Base según el sistema de acabado a utilizar.
- Sobre plástico aplicar Primer para Plástico ref. G520, previo desengrase de superficie.

APLICACIÓN:

- La Masilla 2K GLOSSER se aplica con masillador o espátula metálica, sobre la superficie debidamente acondicionada, ejerciendo la presión necesaria para rellenar completamente las imperfecciones de modo que el material se adhiera bien al metal y quede compacto.
- Aspectos importantes para un buen masillado:
Extender la Masilla con el aplicador formando un ángulo de 60°C con la superficie para evitar que se enrolle o forme burbujas de aire.
Aplicar capas delgadas en cada pasada y dejar secar cada capa durante 10 minutos, para evitar burbujas de aire.
Permita un secamiento mínimo de 15 a 20 minutos, antes de lijar.
- La Masilla se lija para corregir deformaciones que resulten de la aplicación, para quitar excesos y para recuperar la forma original de la zona golpeada.
- El lijado se hace en seco con papel No.p180. el # de la lija depende del tamaño de la reparación
- Es conveniente lijar un poco más allá de la zona masillada para evitar la formación de "Ilagas" o deformaciones en el acabado final.
- Concluido el lijado de la masilla, se limpia y seca bien para aplicar otra capa de **Base** GLOSSER, según el sistema a utilizar.

SEGURIDAD:

- Evite el contacto con la piel o los ojos y la inhalación de sus vapores usando equipos de seguridad adecuados.
- En caso de contacto con la piel, se limpia con una estopa y se lava con agua y jabón. Si el contacto es con los ojos, se lavan con abundante agua y se busca atención médica.
- Contiene materiales inflamables.





SISTEMA GLOSSER

Masilla Poliéster Blanca 2K

2174

AUTOMOTRIZ

- Almacene en lugares bajo techo y aplique en lugares limpios y secos alejados de toda fuente de calor.
- Cuando no se estén utilizando, se deben mantener bien tapados para evitar su contaminación y evaporación del material volátil. En lugares encerrados mantenga buena ventilación natural o forzada. Mantener fuera del alcance de los niños.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA:

Para otros usos, asesoría o información se recomienda consultar previamente con el Departamento de Servicio Técnico GP.

GARANTÍA:

Toda la información contenida en esta ficha técnica del producto, se revisó y actualizó en Julio de 2008, y se da de buena fe, pero no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control.

PRESENTACIÓN:

Galón y cuarto (1/4) de galón.

Información Técnica

